

アルコール検知器 ウイルス感染防止対策について

当社が加盟しておりますJ-BAC(アルコール検知器協議会)からのお知らせ

- アルコール除菌剤等によるアルコール検知器への影響について -

<https://j-bac.org/topics/2020/95194/>

アルコール検知器の除菌・消毒

<消毒方法>

薄めた家庭用塩素系漂白剤をキッチンペーパーなどに染み込ませ、検知器本体を拭いてください。マウスピースは定期的に中性洗剤などで洗浄し、しっかり乾燥させてください。

<注意事項>

誤反応や検知器本体の故障の原因になる恐れがありますので下記ご注意ください。

- ・原液など高濃度のものを使用
- ・直接検知器本体に吹きかける
- ・アルコールを使って手指等を消毒した直後に検知

**特性上環境や測定者の周りに存在する
アルコールに反応してしまう場合がございますので
測定時にはご注意ください。**

株式会社パイ・アール

TEL : 06-6948-8011 MAIL : support@pai-r.com (受付時間 : 平日10時~17時)